

NO.: G3205-0005

VERSION: C

PAGE: 1

晶圓廠 石英乾燥機操作規範

壹、操作說明

一、設備機臺

二、目的

三、操作步驟

貳、操作注意事項

參、生效與修訂

NO.:	G3205-0005	VERSION:	C	PAGE:	2
------	------------	----------	---	-------	---

壹、操作說明

一、設備機臺

型號：HI-91101

廠家：禾邑

二、目的

酸洗或 DI 清洗完之石英 TUBE & BOAT PARTS 吹乾燥

三、操作步驟

- 1.檢查機臺是否正常狀態。
- 2.將控制面板上之調速器定於 30。
- 3.將石英 BOAT & PARTS 放於機臺上層位置，門必須關好，按下頂部給氣按鈕開始上層給氣。
- 4.將下層前方護板打開後TUBE 放於轉盤上，左右可各放一支TUBE，再將前方護板關上。
將控制面板上之“手動/自動”開關切至自動，並按下啟動鈕開始動作。

貳、操作注意事項

- 一、在按下啟動鈕開始動作前必須將門關上，否則會有ALARM。
- 二、將控制面板上之“手動/自動”開關切至手動時可以單一動作。

按數字鍵

- 1.下層上部給氣。
- 2.下層中部給氣。
- 3.下層下部給氣。
- 4.下層上部給氣。

- 三、上層頂部給氣在手動或自動狀態下皆可動作。

NO.:	G3205-0005	VERSION:	C	PAGE:	3
------	------------	----------	---	-------	---

四、自動程式結束後蜂鳴器會動作發出聲響，此時將靜音鈕按下可消除聲響。

再按下啟動鈕停止動作。

五、若有 ALARM 發生先按下靜音鈕後通知設備處理。

參、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。